

Vystřihněte 2x, posluží jako konec roušky pro zakončení a provlečení gumičky nebo provázku.

Zkontrolujte, zda toto měřítko odpovídá 4 cm.



Šablona pro roušku na dospělého člověka.

Vystřihněte 2x pro každou vrstvu. Vždy zrcadlově.

Vrstvy udělejte alespoň 2. Pokud máte netkaný prodyšný, ale voděodolný materiál, hodí se jako prostřední vrstva.